



428台中市大雅區鳳鳴路6號
E-Mail:service@midasevent.com.tw
TEL:04-25666501
FAX:04-25662109

金字塔戶外暖爐(一截式) 遠紅外線遙控器 操作說明書



姓名		型號	
電話		序號	
地址			
購買日期	/ /	米迪詩國際(股)公司	

憑保固卡保固一年

註：1.購買人確實向本公司購買上列暖爐具屬實無誤

2.本證明書若無本公司確認蓋章者，不發生效力

3.本證明書請妥為保存，如遺失恕不補發

4.在正常使用狀況下，保固一年，消耗性零件不含在內

5.保固內容不包石英玻璃管

6.售出不包含瓦斯桶



428 台中市大雅區鳳鳴路6號
 TEL:04-25666501 FAX:04-25662109
 E-mail:service@midasevent.com.tw

A. 如何操作遠紅外線遙控器

啓動暖爐

- 1.打開瓦斯桶開關
- 2.將手中的遙控器對準開關組面板（接收的角度約 25 度及 6 米遠的距離）
- 3.按住 POWER 約 2 秒後放開，大火可立即點燃（第一次使用，按住的時間可能較長，因須排除管線內之空氣）。
- 4.按住 DOWN 可以切換到較低溫的火燄，若按住 UP 則切換到較高溫的火燄（大、中、小）

關掉暖爐

- 1.按住 POWER
- 2.完全關閉瓦斯桶之閥門開關。

B. 直接操作開關組面板

啓動暖爐

- 1.打開瓦斯桶開關
- 2.按住控制開關組面板上的 POWER 約 2 秒後放開，大火可立即點燃（第一次使用，按住的時間可能較長，因須排除管線內之空氣）。
- 3.按住 DOWN 可以切換到較低溫的火燄，若按住 UP 則切換到較高溫的火燄。

關掉暖爐

- 1.按住面板上 POWER 鍵直到 OFF
- 2.完全關閉瓦斯桶之閥門開關。

注意事項

1. 確認開關組需放入 2 顆 1 號大電池
2. 確認遙控器需放入 4 號 2 顆小電池
3. 確認瓦斯軟管兩端的管束有夾緊

